

Port katater iğnesi ilaç bitiminde; portun daha uzun süreli ve sağlıklı kullanımı için sağlık personeli tarafından çıkarılmalıdır. Bunun için öncelikle mesai saatlerinde Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Poliklinik Kemoterapi Ünitesi, akşam ve hafta sonu ise Onkoloji Klinik Hemşirelerine başvurmanız önerilir. Ancak hastanemize ulaşımınız zor veya şehir dışında iseniz dışarıdaki onkoloji merkezlerine ve hastanelere başvurabilirsiniz.

1. Uygulama öncesi ellerinizi sabunla yıkayınız.
2. İnfuzer pompa klembini kapatınız.
3. Port katater iğnesinin klembini kapatınız.
4. İğnenin setinden infuzer pompa setini ayırınız . (Şekil A)
5. Size hazır olarak verdiğimiz 10 cc lik enjektördeki sıvıyı port iğnesinin setinden 2-3 dakika da veriniz. (Şekil B)
6. Bu arada bir eliniz port iğnesinin klembinde olmalıdır. 10 cc lik enjektördeki sıvı biterken hemen klembi kapatınız.
7. Port katater iğnesinin kapalı olan pansumanını açınız.
8. Port katateri iğnesini travmatize etmeden nazikçe yan kanatlardan tutunuz. (Şekil C)
9. Sol elinizle cilt altındaki port kataterini tespit edip kavrayarak bastırınız. (Şekil C)
10. Diğer elinizle iğneyi 90 derecelik açıyla kendinize doğru kuvvetlice çekiniz.
11. Kataterin iğne giriş yerini batikon ile silip gazlı bez yardımıyla pansumanı kapatınız. Elinizle üzerine 1-2 dakika bastırınız.
12. 2 saat sonra pansumanı çıkartıp banyonuzu yapabilirsiniz.

ŞEKİL A



ŞEKİL B



ŞEKİL C

